

6.6 HARMONOGRAM KONTROLI INSTALACJI
WOD-KAN

L.P.	Grupa urządzeń	Czynności kontrolne	Codziennie	Co tydzień	Co 2 tygodnie	Co miesiąc	Co kwartał	Co pół roku	Co rok	co 18 miesięcy	Co 5 lat	Co 10 lat	Kwiec/ Pazd.
1	OGÓLNY PRZEGLĄD DLA INSTALACJI	Obserwowanie wskazań przyrządów kontrolnych - pomiarowych (manometry, termometry) i reagowanie na wskazania sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji	x										
2		Obserwowanie działania urządzeń zabezpieczających instalację	x										
3		Kontrola pracy armatury odcinającej				x							
4		Kontrola pracy armatury sanitarnej				x							
5		Wymiana uszczelek w armaturze sanitarnej		w razie potrzeby									
6		Kontrolowanie szczelności armatury, rurociągów, urządzeń i połączeń instalacji dla zapewnienia maksymalnej szczelności zładu			x								
7		Czyszczenie filtrów wodnych i odmulaczy		w razie potrzeby									
8		Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów							x				
9		Czyszczenie korytek skroplin i udrożnienie instalacji											przed rozpoczęciem chłodzenia
10		Czyszczenie zbiorniczka skroplin i filtru							x				
11		Sprawdzenie funkcjonowania zaworów napowietrzających - odpowietrzających					x						

